Bruker-veiledning

Sirkulasjonsvifte

IISV1000

iiglo®

Sikkerhetsinstruksjoner

VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye for å sikre riktig bruk, vedlikehold og installasjon.

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte sanseevner, reduserte fysiske eller mentale evner eller av personer med mangel på erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med bruken. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Bruk apparatet utelukkende til det formålet det er beregnet på, som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Strømledningen må kun settes inn i en jordet stikkontakt på 220–240 V – 50/60 Hz
- Forsikre deg om at apparatet står oppreist.
- Koble apparatet fra stikkontakten når du ikke bruker det. Ikke trekk i ledningen.
- Apparatet skal ha en avstand på 30 cm fra andre gjenstander, ellers kan de virke sterkt inn på driften.
- Forsikre deg om at det ikke er gjenstander i nærheten av viften som kan forhindre svingningen.
- Stikk aldri fingre, blyanter eller andre gjenstander inn i apparatet dersom strømledningen er koblet til, og spesielt ikke under drift. Advar barna dine om disse farene.
- Forsikre deg om at det ikke er gardiner, duker, klær, hår osv. i nærheten av apparatet. De kan suges inn i åpningen på viften, noe som kan føre til skader på apparatet eller personer.
- Ikke bruk viften hvis strømledningen er skadet, hvis den ser ut til å være defekt eller hvis apparatet er falt over ende.
- Kontroller strømkabelen regelmessig. Hvis den er skadet, må du kontakte forhandleren.
- Ikke bruk apparatet utendørs.
- Ikke bruk apparatet på et sted der det er fare for sprut fra olje eller vann.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Ikke utsett apparatet for direkte sollys.
- Ikke bruk denne viften med en annen hastighetskontroller med halvledere.
- Viften skal stå oppreist under drift og aldri ligge på siden.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av brennbare eller eksplosive gasser.
- Før du rengjør apparatet, må du slå det av og trekke ut strømledningen.
- Ikke la apparatet være uten tilsyn når det er i drift. Trekk alltid ut strømkabelen når du ikke bruker apparatet.
- Du må aldri reparere viften din selv. Kontakt forhandleren dersom apparatet må repareres.
- I tilfelle av avbrudd, slår du av apparatet (kun med AV/PÅ-knappen på kontrollpanelet) og kontakter forhandleren.
- Ved skade på strømledningen må du slå av apparatet og koble det fra for å unngå brannfare.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens serviceagent eller personer som innehar lignende kvalifikasjoner for å unngå fare.

Produktvisning

1. Fjernmottaker
2. Frontgitter
3. Kontrollpanel
4. Håndtak
5. Bakgitter
6. Fjernkontrollboks

Fjernkontroll			
		OSC (Up and down)	Automatisk svingning opp og ned
		OSC (Left and right)	Automatisk svingning mot venstre og høyre
		MODE	Velg Vanlig modus, Naturlig modus (NAT) eller Dvalemodus (SLE)
		TIMER	Timer, inntil 7 timer (1 time per innstilling). 1H 2H ...
		SPEED	Viftehastighet: Lav (1), Middels (2), Høy (3), Ekstra høy (4).
		POWER	Av/På

Funksjoner

1. Ta apparatet ut av pakken.
2. Koble apparatet til strømuttaket (220–240 V ~ 50–60 Hz).
3. Trykk på knappene på kontrollpanelet som følger:
   - POWER: Trykk på knappen for å slå på eller av apparatet.
   - SPEED: Still inn ønsket viftehastighet: Lav (1), Middels (2), Høys (3), Ekstra høy (4).
   - MODE: Trykk på knappen for å velge vanlig modus, naturlig modus (NAT) eller dvalemodus (SLE).
   - TIMER: Trykk på knappen for å aktivere timerfunksjonen (1–2 t – ... – 7 t).
   - OSC(left and right): Trykk på knappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen for automatisk svingning til venstre og høyre.
   - OSC(up and down): Trykk på knappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen for automatisk svingning opp og ned.
4. Alle funksjoner kan aktiveres ved hjelp av kontrollpanelet eller fjernkontrollen.

Informasjonskrav knyttet til miljøvennlig design			
Beskrivelse	Symbol	Verdi	Enhet
Maksimal viftestrøm	F	27,24	m^3/min
Vifteinngang	P:	52,44	320 W
Serviceverdi	SV	0,52	(m3/min)/W
Strømforbruk i standby	PSB	--	320 W
Viftens lydeffektnivå	LWA	63,46	dB(A)
Maksimal lufthastighet	c	5,53	m/sek
Målestandard for serviceverdi	IEC60879:1986 (korr. 1992)		

Rengjøring og oppbevaring

- Før du rengjør apparatet, må du slå av strømmen ved å trykke på AV/PÅ-knappen, vente noen minutter og deretter koble ut strømledningen fra stikkontakten.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut, og tørk det deretter med en tørr klut.
- Ikke bruk kjemiske løsningsmidler (som bensin, alkohol). Overflaten og innfatningen kan bli skadet.
- Vi anbefaler at du rengjør apparatet én gang i måneden.
- Hvis du ikke bruker apparatet i en lengre periode, må du slå det av, koble fra strømledningen og sette apparatet på et tørt, kjølig og trygt sted.
- Ikke utsett apparatet for direkte sollys.
- Ta batteriene ut av fjernkontrollen og oppbevar dem på et trygt sted.
- Korrekt kasting av dette produktet
- Denne merkingen viser at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall innenfor hele EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller helsen på grunn av ukontrollert avfallshåndtering, må du resirkulere det på korrekt måte for å bidra til bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Vennligst bruk det lokale retur- og innsamlingssystemet når du skal kaste produktet eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan sende produktet videre til miljøvennlig resirkulering.

Imported by iiglo, Østre Kullerød 4,
N-3241 Sandefjord, Norway
Made in China | www.iiglo.com