ENG

Instruction Manual

Patio Heater

IITER001

iiglo®

Safety instructions

Unpack the heater making sure that all the items are present and that there are no components left in the box and that the heater head is free from any packing material.

Using the detailed drawing and follow the steps to assemble your heater.

Do not connect the heater to the electrical supply until all the assembly is complete.

Do not connect the heater to the electrical supply if any of the components or the power cord is damaged in any way.

If in doubt contact your supplier.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WARNING:This heater is not equipped with a device to control the room temperature.Do notuse this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

Caution

Only use the heater on a firm solid horizontal area where all the feet on the base are in contact with the floor. (Should the heater be tilted or fall over the auto cut off switch will activate).

1. Site the heater outside or in a large open area and well away from any obstructions such as branches or where the heater is near any objects that can be effected by heat, such as furniture, curtains or other inflammable objects (minimum distance 1 meter).
2. Do not use near bath tubs, wash areas or swimming pools.
3. Do not use in unventilated areas
4. Do not use where gas, petrol, paint or other inflammable goods are stored.
5. Do not push any items through, obstruct or cover the grill of the heater head.
6. Do not position immediately above or below an electrical socket.
7. Do not move when connected to an electrical supply and always wait for the patio heater to cool down before storing away.
8. Do not touch the heater head when in use.
9. Do not leave turned on and unattended especially when children and or animals are in the vicinity.
10. The indication of the different positions of switches shall be visible from a distance of 1M.
11. The Marking concerning covering shall be visible after the heater has been installed. It shall not be placed on the back of portable heaters.
12. The unit must be placed with the clearance of 100cm to the wall.
13. The unit must be correctly installed according to the instructions.
14. The unit must be securely placed on a horizontal and flat surface.
15. The unit is at high temperature during operation. It keeps hot for a period after shut down. Potential danger would occur when touching it during this period.
16. Don’t place the unit closed to curtain and/or other flammable objects. Otherwise there will be a danger of catching fire.
17. Don’t cover the unit with anything during operation or a short time after it’s shut down.
18. Don’t wrap the power supply cord on the unit.
19. The unit must be handled with care, and avoid vibration or hitting.
20. The unit must be securely grounded during operation.
21. If the unit gets damaged, it must be repaired by professional electricians.

22. When the power supply cord is damaged, it must be replaced by authorized agent or other professional people to avoid danger.
23. The unit must not be positioned under a socket.
24. When assembling, keep clear from any board or flammable material.
25. The unit must be supervised by adults if it's used by a child.
26. It is not safe to install the unit by a swimming pool, in a bathroom or shower area.
27. The unit is for household use only. It is not safe to use on a building site, greenhouse, barn or stable where there's flammable dust.
28. The head of the unit is at high temperature during operation. Unplug the unit and wait till it cools before cleaning.
29. Don't use this unit in place where causticity or volatile air exists, i.e. dust, steam, gas, etc.
30. Don't use this unit as a cloth drier or towel drier.
31. Don't use this unit as a sauna heater.
32. Don't use this unit as a room heater.
33. Don't use this unit in place of animal propagating and raising.
34. Don't immerse this unit into water for cleaning.
35. The unit should be plugged in a socket, which is easily visible and reachable.
36. One dark point may exist on the surface of the heating elements during the first few minutes after it is turned on. This is normal, and will not affect the performance of the unit.
37. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
38. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
39. WARNING! In order to avoid overheating, do not cover the heater
40. Do not use this heater with a programmer, timer, separate remote-control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exist if the heater is covered or positioned incorrectly.
41. The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been supervision or instruction.
42. Children being supervised not to play with the appliance
43. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
44. An apparatus with CLASS I construction shall be connected to a MAINS

socket outlet with a protective earthing connection.

45. WARNING: Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
46. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
47. MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
48. DO NOT COVER! Don't cover the unit with anything during operation or a short time after it's shut down.

Installation

Minimum required distances:

- 500mm from the side wall
- 500mm from the ceiling
- Never fix or place heater near flammable or combustible materials.
- Generally heaters must be placed at a safe distance (clear space) of at least 2.0m from combustible materials and glass walls. If installed in workshops or garages where inflammable or combustible paints are used, the heaters must be installed at a distance of at least 4.0m from the source of danger.
- If the heaters are placed in areas where spray painting of any description is taking place, they should not be used during the painting operations.
- Never use the heater in particularly dusty and explosive areas.

Assembling Process

Step 1: Fix the Heater Pole on the base by using the provided 3PCS of M4 *14mm screws.

Step 2: Fix the product to the floor with screws

Operation

Connect the power cable to a 13 amp supply that is located in a safe, dry area. Turn on the switch to “I”, the heater is 1800W.

- Although the patio heater is shower proof, do not use when raining or in wet conditions.
- Always disconnect the power cable from the electrical supply, when the patio heater is not in use.

Care and maintenance

- When disconnected from the electrical supply, clean the outside of the patio heater with a damp cloth. Never use corrosive or solvent cleaners or immerse in water.
- Any maintenance or repairs including replacing the halogen tube should only be carried out by a qualified electrician or by a recommended service center.

Technical specification

- Power supply: 220-240V 50-60Hz
- Heater: Wattage max 1800w
- Net weight: 6kg
- Insulation Class I
- Height: 89 cm

WEEE

This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

Imported by iiglo,
Østre Kullerød 4, N-3241 Sandefjord, Norway
www.iiglo.com | Made in China

NO

Bruksanvisning

Patio Heater

IITER001

iiglo®

Bruksanvisning

Vennligst les disse anvisningene nøye før du tar i bruk din nye terrassevarmer.

Pakk ut varmeapparatet og se til at alle elementer finnes, at det ikke er noen komponenter igjen i esken, og at varmehodet er fritt for emballasje.

Bruk den detaljerte tegningen og følg trinnene for å montere varmeapparatet ditt.

Ikke koble varmeapparatet til strømforsyningen før hele monteringen er fullført.

Ikke koble varmeapparatet til strømforsyningen dersom noen av komponentene eller strømledningen er skadet.

Hvis du er i tvil, må du ta kontakt med leverandøren din.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte sanseevner, reduserte fysiske eller mentale evner eller av personer med mangel på erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med bruken. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL: Varmeapparatet er ikke utstyrt med en enhet for å styre romtemperaturen. Ikke bruk varmeapparatet i små rom når det er personer til stede som ikke kan forlate rommet alene, med mindre de er under konstant tilsyn.

Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.

Barn i alderen fra 3 år og under 8 år må kun slå på/av apparatet forutsatt at det er plassert eller installert i den tiltenkte normale driftsposisjonen og de får tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert med bruken. Barn fra 3 år og under 8 år må ikke koble til, regulere og rengjøre apparatet eller utføre vedlikehold på det.

FORSIKTIG – Enkelte deler på dette produktet kan bli svært varme og forårsake forbrenning. Vær spesielt oppmerksom når barn eller sårbare personer er til stede.

Forsiktig

Bruk kun varmeapparatet på et fast og solid, vannrett underlag der samtlige føtter på undersiden er i berøring med gulvet. (Dersom ovnen skulle vippes eller falle over, vil den automatiske utkoplingsbryteren aktiveres).

1. Plasser ovnen utendørs eller på et stort åpent område og i god avstand fra eventuelle hindringer, som for eksempel grener, eller der varmeapparatet er i nærheten av gjenstander som kan påvirkes av varme, slik som møbler, gardiner eller andre brennbare gjenstander (minimumsavstand 1 meter).
2. Ikke bruk apparatet i nærheten av badekar, vaskeområder eller svømmebassenger.
3. Må ikke brukes på uventilerte områder
4. Ikke bruk apparatet der det oppbevares gass, bensin, maling eller andre brennbare stoffer.
5. Ikke skyv gjenstander gjennom, blokker eller dekk til risten på varmehodet.
6. Ikke plasser apparatet rett over eller under en stikkontakt.
7. Ikke flytt på apparatet når det er koblet til en strømforsyning, og vent alltid på at terrassevarmeren er avkjølt før du setter den til oppbevaring.
8. Ikke ta på varmehodet når apparatet er i bruk.
9. Ikke la apparatet være påslått når det er uten tilsyn, spesielt når barn og eller dyr er i nærheten.
10. Indikasjonen for bryterstillingene skal være synlig fra en avstand på 1 meter.
11. Etiketten om tildekking skal være synlig etter at varmeapparatet er installert. Den må ikke plasseres på baksiden av apparatet.
12. Apparatet må plasseres med en klaring på 100 cm til veggen.
13. Apparatet må være korrekt installert i henhold til instruksjonene.
14. Apparatet må være sikkert plassert på en vannrett og plan overflate.
15. Apparatet er svært varmt under drift. Det holder seg varmt i en stund etter at det er slått av. Fare kan oppstå dersom du tar på det i denne perioden.
16. Ikke plasser apparatet i nærheten av gardiner og/eller andre brennbare gjenstander. Det er fare for at det kan ta fyr.
17. Ikke dekk til apparatet med noe når det er i drift eller kort tid etter at det er slått av.
18. Ikke vikle strømledningen rundt apparatet.
19. Apparatet må håndteres med forsiktighet, og unngå vibrasjoner eller slag
20. Apparatet må være forsvarlig jordet under drift.
21. Dersom apparatet blir skadet, må det repareres av profesjonelle elektrikere.

22. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av en autorisert forhandler eller andre fagpersoner for å unngå fare.
23. Apparatet må ikke plasseres under en stikkontakt.
24. Under montering må du holde apparatet unna treverk eller annet brennbart materiale.
25. Apparatet må være under tilsyn av voksne dersom det brukes av et barn.
26. Det er ikke trygt å installere apparatet ved et svømmebasseng, i et bad eller et dusjområde.
27. Apparatet er kun beregnet på bruk i private boliger. Det er ikke trygt å bruke det på en byggeplass, i et drivhus, en låve eller en stall der det finnes brennbart støv.
28. Varmehodet blir svært varmt under drift. Koble fra apparatet og vent til det er avkjølt før du rengjør det.
29. Ikke bruk dette apparatet på steder der det finnes etsende eller flyktig luft, dvs. støv, damp, gass osv.
30. Ikke bruk dette apparatet som klestørker eller håndkletørker.
31. Ikke bruk dette apparatet som badstueovn.
32. Ikke bruk dette apparatet som romvarmer.
33. Ikke bruk dette apparatet til dyreavl.
34. Ikke senk apparatet i vann under rengjøring.
35. Apparatet må være koblet i en stikkontakt som er lett synlig og tilgjengelig.
36. Det kan finnes mørke flekker på overflaten på varmeelementene i de første minuttene etter at apparatet slås på. Dette er normalt og vil ikke påvirke ytelsen til apparatet.
37. Varmeapparatet må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
38. Ikke bruk dette varmeapparatet i umiddelbar nærhet av et badekar, en dusj eller et svømmebasseng.
39. ADVARSEL! For å unngå overoppheting må du ikke dekke til varmeapparatet
40. Ikke bruk dette varmeapparatet med en programmerer, tidtaker, separat fjernkontrollsystem eller en annen enhet som slår på varmeapparatet automatisk, siden det er fare for brann dersom varmeapparatet tildekkes eller plasseres feil.
41. Dette apparatet må ikke brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap med mindre de får tilsyn eller har fått opplæring i hvordan man bruker apparatet.
42. Se til at barn ikke leker med apparatet
43. Apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og gjenstander som er fylt

med væske, slik som vaser, må ikke plasseres oppå apparatet.

44. Et apparat med KLASSE I-konstruksjon må kobles til en stikkontakt med en beskyttende jordingsforbindelse.
45. ADVARSEL: Ikke svelg batteriet, det er fare for kjemisk forbrenning. Dette produktet inneholder et mynt-/knappcellebatteri. Dersom mynt-/knappcellebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige indre forbrenninger på bare 2 timer og kan føre til død. Hold nye og brukte batterier utilgjengelig for barn. Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn.
46. Hvis du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller satt inn i en del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart.
47. Nettpluggen brukes som frakoblingsenhet. Denne enheten må være lett å betjene.
48. IKKE DEKK TIL APPARATET! Ikke dekk til apparatet med noe når det er i drift eller kort tid etter at det er slått av.

Installasjon

Minimumsavstander:

- 50 cm fra sideveggen
- 50 cm fra taket
- Du må aldri feste eller plassere varmeapparatet i nærheten av brennbare materialer.
- Generelt må varmeapparatet plasseres i sikker avstand (fri klaring) på minst 2,0 m fra brennbare materialer og glassvegger. Dersom de installeres i et verksted eller en garasje der det brukes brennbar maling, må varmeapparatene installeres i en avstand på minst 4,0 m fra farekilden.
- Hvis varmeapparatene plasseres på områder der en eller annen form for spraymaling foregår, må de ikke brukes når det males.
- Bruk aldri varmeapparatet på spesielt støvete og eksplosive områder.

Montering

Trinn 1: Fest varmeapparatets stang på sokkelen ved å bruke de medfølgende 3PCS M4*14 mm-skruene.

Trinn 2: Fest produktet til gulvet med skruer

Drift

Koble strømkabelen til en strømforsyning på 13 amp på et sikkert og tørt område. Vri bryteren til «I», varmeapparatet har en makseffekt på 1800 W.

- Selv om terrassevarmeren er vannavstøtende, må den ikke brukes når det regner eller i våte forhold.
- Koble alltid strømkabelen fra strømforsyningen når terrassevarmeren ikke er i bruk.

Stell og vedlikehold

- Når du kobler fra strømforsyningen, må du rengjøre utsiden av terrassevarmeren med en fuktig klut. Bruk aldri etsende rengjøringsmidler eller løsemidler eller senk apparatet i vann.
- Alt vedlikehold og alle reparasjoner inkludert utskifting av halogenrøret skal bare utføres av en kvalifisert elektriker eller av et anbefalt servicesenter.

Tekniske spesifikasjoner

- Strømforsyning 220–240 V 50–60 Hz
- Varmeapparat: Makseffekt 1800 W
- Nettovekt 6 kg
- Isolasjonsklasse I
- Høyde 89 cm

WEEE

Dette produktet inneholder resirkulerbare materialer. Ikke kast dette produktet som usortert husholdningsavfall. Kontakt din kommune om nærmeste innsamlingssted.

Imported by iiglo,
Østre Kullerød 4, N-3241 Sandefjord, Norway
www.iiglo.com | Made in China

SE

Instruktions-manual

Patio Heater

IITER001

iiglo®

Bruksanvisning

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder din nya halogenvärmare. Packa upp värmaren och se till att alla föremål är inkluderade och att det inte ligger kvar några komponenter i förpackningen, samt att värmarhuvudet är fritt från förpackningsmaterial.

Använd den detaljerade ritningen och följ stegen för att montera ihop din värmare.

Anslut inte värmaren till elnätet förrän hela monteringen är klar.

Anslut inte värmaren till elnätet om någon av komponenterna eller nätsladden är skadade på något sätt.

Vid tvivel, kontakta din återförsäljare.

Denna enhet kan användas av barn från 8 år och äldre, samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har använt enheten under tillsyn eller har instruerats om hur enheten används på ett säkert sätt och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med enheten.Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

VARNING: Den här värmaren är inte utrustad med en enhet för att reglera rumstemperaturen. Använd inte denna värmare i små rum om de är upptagna av personer som inte kan lämna rummet på egen hand, såvida inte ständig tillsyn garanteras.

Barn under 3 år bör hållas borta från enheten om de inte övervakas hela tiden.

Barn mellan 3 år och 8 år får endast slå på/av enheten under förutsättning att den har placerats eller installerats i dess avsedda normala driftläge, och att de har fått tillsyn eller instruktioner om hur enheten ska användas på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn mellan 3 år och 8 år får inte ansluta, reglera och rengöra enheten eller utföra underhåll.

VARNING -Delar av denna produkt kan bli väldigt varma och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste ägnas när barn och utsatta människor är närvarande.

Varning

Enheten får endast användas på ett stabilt och horisontell område där alla fötterna på basen är i kontakt med golvet. (Om värmaren lutas eller faller, aktiveras den automatiska avstängningsknappen).

1. Placera värmaren utomhus eller på en stor öppen yta och på avstånd från alla hinder som t.ex. grenar, eller där värmaren är nära föremål som kan påverkas av värmen, såsom möbler, gardiner och andra brännbara föremål (minsta avstånd 1 meter) .
2. Använd inte i närheten av badkar, tvättstuga eller pool.
3. Använd inte i oventilerade utrymmen
4. Använd inte där gas, bensin, färg eller annat lättantändligt gods förvaras.
5. Skjut inte igenom några föremål, samt blockera eller täck inte över grillen på värmarhuvudet.
6. Placera inte värmaren direkt ovanför eller under ett eluttag.
7. Flytta inte värmaren när den är ansluten till ett eluttag och vänta alltid tills uteplatsvärmaren har svalnat innan du ställer undan den.
8. Rör inte vid värmarhuvudet när det används.
9. Lämna inte värmaren påslagen och utan tillsyn, särskilt inte när barn och djur är i närheten.
10. Indikeringen om switcharnas olika lägen ska vara synlig från 1 meters avstånd.
11. Märkningen om täckning ska vara synlig efter att värmaren har installerats. Den ska inte placeras på baksidan av bärbara värmare.
12. Enheten måste placeras med 100 cm avstånd till väggen.
13. Enheten måste vara korrekt installerad i enlighet med instruktionerna.
14. Enheten måste vara säkert placerad på en horisontell och plan yta.
15. Enheten uppnår en hög temperatur under drift. Den är fortfarande varm en stund efter att den har stängts av. Potentiell fara kan uppstå om man rör den under denna period.
16. Placera inte enheten nära gardiner och/eller andra lättantändliga föremål. Annars finns det risk för brand.
17. Täck inte över enheten med något under driften eller en kort stund efter att den stängts av.
18. Linda inte elsladden runt enheten.
19. Enheten måste hanteras med försiktighet och undvika vibration eller att den stöter ihop med något.
20. Enheten måste vara säkert jordad under drift.

21. Om enheten blir skadad måste den repareras av professionella elektriker.
22. Om elsladden är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad elektriker eller annan yrkesprofessionell tekniker för att undvika fara.
23. Enheten får inte placeras under ett uttag.
24. När den monteras isär, ska enheten hållas på avstånd från all slags panel eller brännbart material.
25. Enheten måste övervakas av vuxna om den används av ett barn.
26. Det är inte säkert att installera enheten vid en pool, eller i ett badrum eller duschområde.
27. Enheten är endast avsedd för privat bruk. Det är inte säkert att använda den på en byggarbetsplats, eller i växthus, ladugårdar eller stall där det finns brandfarligt damm.
28. Enhetens huvud håller en hög temperatur under drift. Dra ur enhetens kontakt och vänta tills enheten har svalnat innan den rengörs.
29. Använd inte enheten på platser där frätande eller flyktig luft finns, dvs damm, ånga, gas etc.
30. Använd inte enheten för att torka kläder eller som handdukstork.
31. Använd inte enheten som bastuvärmare.
32. Använd inte enheten som rumsvärmare.
33. Använd inte enheten på platser för djurhållning och uppfödning av djur.
34. Sänk inte ned enheten i vatten för rengöring.
35. Enheten ska anslutas till ett uttag som är väl synligt och enkelt kan nås.
36. Det kan finnas en mörk punkt på värmeelementens yta under de första minuterna efter det att enheten slås på. Detta är normalt och påverkar inte enhetens prestanda.
37. Värmaren får inte placeras omedelbart under ett vägguttag.
38. Använd inte denna värmare i omedelbar närhet av badkar, dusch eller pool.
39. VARNING! För att undvika överhettning, täck inte värmaren
40. Använd inte denna värmare med en programmerare, timer, ett separat fjärrkontrollsystem eller någon annan enhet som slår på värmaren automatiskt, eftersom det är risk för brand om värmaren är övertäckt eller felaktigt placerad.
41. Enheten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn eller har fått instruktioner om användningen.
42. Barn ska övervakas och får inte leka med enheten

43. Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, såsom vaser, får placeras på enheten.
44. En enhet med KLASS I-konstruktion ska anslutas till ett nätuttag med skyddande jordanslutning.
45. VARNING: Batteriet får inte sväljas, risk för kemisk brännskada. Denna produkt innehåller ett mynt-/knappcellsbatteri. Om mynt-/knappcellsbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara två timmar och kan leda till dödsfall. Förvara nya och använda batterier på avstånd från barn. Om batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn.
46. Om du tror att ett batteri kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, måste du omedelbart söka läkarvård.
47. Nätkontakten används som en frånkopplingsanordning, och frånkopplingsanordningen ska vara lättillgänglig.
48. TÄCK INTE ÖVER ENHETEN! Täck inte över enheten med något under driften eller en kort stund efter att den stängts av.

Montering

Minsta nödvändiga avstånd:

- 500 mm från sidoväggen
- 500 mm från taket
- Fäst eller placera aldrig värmaren nära brandfarliga eller brännbara material.
- Generellt måste värmare placeras på ett säkert avstånd (fritt utrymme) på minst 2 m från brännbara material och glasväggar. Om de installeras i verkstäder eller garage där brandfarliga eller brännbara färger används, måste värmare installeras på ett avstånd av minst 4 m från farokällan.
- Om värmaren är placerad på ett område där någon slags sprutlackering pågår, bör den inte användas under målningen.
- Använd aldrig värmaren i särskilt dammiga och explosiva miljöer.

Monteringsprocess

Steg 1: Fäst värmestången på basen med de medföljande 3 st M4 *14 mm-skruvarna.

Steg 2: Fixera produkten i golvet med skruvar.

Drift

Anslut elsladden till en 13 A strömförsörjning som är placerad i ett säkert och torrt område.
Vrid strömbrytaren till “I”, värmaren är 1800W.

- Även om värmaren är vattenresistent, ska den inte användas när det regnar eller vid våta förhållanden.
- Koppla alltid ur elsladden från eluttaget när uteplatsvärmaren inte används.

Skötsel och underhåll

- När elsladden är urkopplad, kan du rengöra utsidan av uteplatsvärmaren med en fuktig trasa. Använd aldrig frätande rengöringsmedel eller lösningsmedel och sänk aldrig ned värmaren i vatten.
- Underhåll eller reparationer inklusive byte av halogenrör bör endast utföras av en kvalificerad elektriker eller av en rekommenderad servicetekniker.

Tekniska specifikationer

- Strömförsörjning: 220-240V 50-60Hz
- Värmare: Effekt max 1800W
- Nettovikt: 6 kg
- Isoleringsklass I
- Höjd 89 cm

WEEE

Denna produkt innehåller återvinningsbara material. Kasta inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall. Kontakta din lokala kommun för närmaste insamlingsplats.

Imported by iiglo,
Østre Kullerød 4, N-3241 Sandefjord, Norway
www.iiglo.com | Made in China

DK

Instruktions-manual

Patio Heater

IITER001

iiglo®

Bruksanvisning

Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du bruger din nye halogenvarmer

Pak varmeren ud og sørg for, at alle dele er der, og at der ikke er nogle komponenter tilbage i kassen, og at der ikke sidder noget emballeringsmateriale på varmehovedet.

Brug den detaljerede tegning, og følg trinene for at samle din varmer.

Tilslut ikke varmeren til strømforsyningen, før hele monteringen er færdig.

Tilslut ikke varmeren til strømforsyningen, hvis nogle af komponenterne eller netledningen er beskadiget på nogen måde.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din leverandør.

Dette apparat kan bruges af børn, der er 8 år eller ældre, men det er ikke skabt til at blive brugt af folk (eller børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende anvendelsen af apparatet og forstår faren, det kan involvere. Børn må ikke lege med apparatet.Rengøring og bruger-vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

ADVARSEL:Denne varmer er ikke udstyret med en enhed til styring af rumtemperatur. Brug ikke denne varmer i små rum, når der er personer i rummet, der ikke er i stand til at forlade rummet selv, medmindre der er konstant opsyn.

Børn på under 3 år skal holdes væk, medmindre de kontinuerligt overvåges.

Børn i alderen 3 til 8 år må kun tænde/slukke for apparatet, forudsat at det er anbragt eller installeret i den tilsigtede normale driftsposition, og de har fået vejledning eller instruktioner om brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn i alderen fra 3 til 8 år må ikke tilslutte, regulere eller rengøre apparatet eller udføre brugervedligeholdelse.

Advarsel - Nogledele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger.Der skal være særlig opmærksomhed, hvor børn og sårbare mennesker er til stede.

Advarsel

Brug kun varmeren på en fast fast vandret område, hvor alle fødderne på basen er i kontakt med gulvet. (Hvis varmeren vippes eller vælter, bliver auto cut off kontakten aktiveret).

1. Placer varmeren udenfor eller i et stort åbent område og godt væk fra eventuelle forhindringer såsom grene eller hvor varmelegemet kan komme nær objekter, der kan påvirkes af varme, såsom møbler, gardiner eller andre brændbare genstande (minimum afstand 1 meter) .
2. Brug ikke i nærheden af badekar, vaskeområder eller svømmebassiner.
3. Må ikke anvendes i uventilerede områder
4. Brug ikke der, hvor gas, benzin, maling eller andet brandfarligt gods opbevares.
5. Skub ikke genstande igennem, og bloker eller tildæk ikke grillen på varmelegemehovedet.
6. Anbring ikke lige over eller under en stikkontakt.
7. Flyt ikke, når den er tilsluttet en strømforsyning, og vent altid på, at terrassevarmeren er kølet ned, før den stilles til opbevaring.
8. Rør ikke ved varmehovedet, når det er i brug.
9. Må ikke stå tændt og uden opsyn, især når børn og eller dyr er i nærheden.
10. Angivelsen af de forskellige kontakters positioner skal være synlige fra en afstand af 1M.
11. Mærkningen vedrørende overdækning skal være synlig, efter varmeren er blevet installeret. Den må ikke placeres på bagsiden af bærbare varmeapparater.
12. Denne enhed skal placeres med et frirum på 100cm til væggen/muren.
13. Denne enhed skal installeres korrekt i henhold til instruktionerne.
14. Denne enhed skal være forsvarligt anbragt på en vandret og plan flade.
15. Denne enhed har en høj temperatur under drift. Den vil være varm i en periode efter nedlukning. Potentiel fare ville opstå, hvis man rører ved den i løbet af denne periode.
16. Placer ikke enheden lukket inde bag gardiner og/eller andre brændbare genstande. Ellers vil der være fare for antændelse.
17. Dæk ikke enheden med noget under drift eller kort tid efter, at den er lukket ned.
18. Sæt ikke strømforsyningsledningen rundt om eller fast på enheden.
19. Denne enhed skal håndteres med forsigtighed, og undgå rystelser eller stød.

20. Denne enhed skal være forsvarligt jordet under drift.
21. Hvis enheden bliver beskadiget, skal den repareres af professionelle elektrikere.
22. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret forhandler eller andre professionelle folk for at undgå fare.
23. Denne må ikke placeres under en sokkel.
24. Ved montering skal du holde den fri af brædder eller brændbart materiale.
25. Denne enhed skal være under opsyn af voksne, hvis den bruges af et barn.
26. Det er ikke sikkert at installere enheden ved en swimmingpool, i et badeværelse eller et brusebad.
27. Denne enhed er kun til husholdningsbrug. Det er ikke sikkert at bruge den på en byggeplads, i drivhus, stald eller lade, hvor der er brændbart støv.
28. Denne enhed har en høj temperatur under drift. Tag enheden fra strømmen og vent med rengøring, til den er kølet ned.
29. Brug ikke denne enhed på et sted, hvor der er ætsende eller flygtig luft, dvs. støv, damp, gas osv.
30. Brug ikke denne enhed til at tørre tøj eller som håndklædetørrer.
31. Brug ikke denne enhed som saunaovn.
32. Brug ikke denne enhed som et rumvarmer.
33. Brug ikke denne enhed til dyreopdræt eller som rugekasse.
34. Nedsænk ikke denne enhed i vand til rengøring.
35. Denne enhed skal sættes i en kontakt, som er let synlig og tilgængelig.
36. Der kan være et mørkt punkt på overfladen af varmeelementerne i de første par minutter efter, at den er blevet tændt. Dette er normalt og påvirker ikke enhedens ydeevne.
37. Denne varmer må ikke være placeret umiddelbart under en stikkontakt.
38. Brug ikke denne varmer i de umiddelbare omgivelser at et badekar, et brusebad eller en swimmingpool.
39. ADVARSEL! For at undgå overophedning, må du ikke dække varmeren til
40. Brug ikke denne varmer med en programmeringsenhed, timer, separat fjernbetjeningssystem eller andet udstyr, der tænder varmelegemet automatisk, da der er brandrisiko, hvis varmelegemet er dækket til eller placeret forkert.
41. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået nødvendig instruktion.

42. Børn skal have at vide, at de ikke må lege med apparatet
43. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og ingen genstande fyldt med væske, såsom vaser må anbringes på apparatet.
44. Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal tilsluttes en hoved-stikkontakt med en beskyttende jordforbindelse.
45. ADVARSEL: Indtag ikke batteriet, kemisk forbrændingsfare. Dette produkt indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det medføre alvorlige indre forbrændinger på kun 2 timer og kan føre til død. Opbevar nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis batterirummet ikke lukker sikkert, skal du holde op med at bruge produktet og holde det væk fra børn.
46. Hvis du tror, at batterier måske er blevet slugt eller placeret i en eller anden del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
47. Hoved-stikket bruges som frakoblingsenhed, frakoblingsenheden skal forblive let betjenbar.
48. DÆK IKKE TIL! Dæk ikke enheden med noget under drift eller kort tid efter, at den er lukket ned.

Montering

Mindste krævede afstande:

- 500 mm fra sidevæggen
- 500 mm fra loftet
- Sæt eller placer aldrig varmeapparatet i nærheden af brændbare eller brandfarlige materialer.
- Generelt skal varmelegemer placeres i en sikker afstand (fri plads) på mindst 2,0 m fra brændbare materialer og glasvægge. Hvis de installeres i værksteder eller garager, hvor der anvendes brandfarlige eller brændbare malinger, skal varmelegemet installeres i en afstand af mindst 4,0 m fra farekilden.
- Hvis varmelegemet placeres i områder, hvor spraymaling af en hvilken som helst type anvendes, bør de ikke bruges, mens der males.
- Brug aldrig varmeren i særligt støvede og eksplosive områder.

Samlingsproces

Trin 1: Fastgør varmepolen på basen ved hjælp af de medfølgende 3PCS M4 *14mm skruer.

Trin 2: Fastgør produktet på gulvet med skruer.

Drift

Tilslut strømkablet til en 13 amp-forsyning, der er placeret i et sikkert, tørt område. Tænd kontakten til "I" varmeren er 1800W.

- Selvom terrassevarmeren er stænksikker, må den ikke bruges under regn eller i våde forhold.
- Afbryd altid strømkablet fra strømforsyningen, når terrassevarmeren ikke er i brug.

Pleje og vedligeholdelse

- Rengør terrassevarmeren udvendigt med en fugtig klud, når den er afbrudt fra strømkilden. Brug aldrig ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler og nedsænk den ikke i vand.
- Enhver vedligeholdelse eller reparation inklusive udskiftning af halogenrøret bør kun udføres af en kvalificeret elektriker eller af et anbefalet servicecenter.

Tekniske specifikationer

- Strømforsyning 220-240V 50-60Hz
- Varmeapparat: Effekt maks. 1800w
- Nettovægt 6 kg
- Isoleringsklasse I
- Højde 89 cm

WEEE

Dette produkt indeholder genanvendelige materialer. Bortskaf ikke dette produkt som usorteret kommunalt affald. Kontakt din lokale kommune for det nærmeste indsamlingssted.

Imported by iiglo,
Østre Kullerød 4, N-3241 Sandefjord, Norway
www.iiglo.com | Made in China