



WIRELESS AC 2600

CIRRUS
ROUTER

SUPPORT

Våra produkter är av hög kvalitet och Svive ger dig 10 års garanti på din nya produkt.

Gratis online-support på www.svivelife.com
Om du behöver hjälp med att installera din nya produkt.

Designad av Svive, Østre Kullerød 4,
N-3241 Sandefjord, Norge

Denna utrustning och dess nätadapter har certifierats och befunnits uppfylla de nödvändiga europeiska direktiven för EMC och LV för ITE-utrustning. Endast för inomhusbruk. Se www.svivelife.com för mer information.

Försäkran om överensstämmelse enligt EU-direktiv 1995/5/EF (R&TTE): Svive förklarar härmed att denna nätverksswitch är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1995/5/EF.
Försäkran om överensstämmelse kan läsas på <http://www.svivelife.com>

UPPLEVER DU INSTABILT NÄTVERK/ LÅG HASTIGHET?

I områden med många trådlösa nätverk kan det uppstå störningar mellan flera routrar (från grannar etc.). Detta beror på att routrarna använder samma sändningskanal/sändningsfrekvens. Om du upplever ostabilt nätverk/dålig hastighet, rekommenderar vi att du ändrar sändningskanalen/sändningsfrekvensen i inställningarna för din SVIVE CIRRUS-ROUTER.

BEHÖVER DU UTÖKAD TÄCKNING?

Upplever du områden/rum i huset med dålig signal/täckning? SVIVE CIRRUS-ROUTERN fungerar perfekt tillsammans med en SVIVE FRACTUS RANGE EXTENDER (nätverksutökare).

SVIVE FRACTUS
RANGE EXTENDER →


SVIVE CIRRUS-
ROUTER →



SNABBSTART


1 ANSLUT TILL

Börja med att ansluta den medföljande strömadaptern. Anslut sedan den medföljande nätverkskabeln mellan den blå porten märkt «INTERNET» på SVIVE CIRRUS-ROUTERN och modemmet från din internetleverantör.




2 DITT NÄTVERK

Det trådlösa nätverket är färdiginstallerat med ett unikt namn (1) och lösenord (2). Du kan hitta detta på undersidan av din SVIVE CIRRUS-ROUTER.



3 ANSLUT TILL DITT NYA NÄTVERK

På listan över tillgängliga trådlösa nätverk hittar du SVIVE CIRRUS-ROUTERN (t.ex.) SVIVE_6C3278). Använd lösenordet (se steg 2) för att ansluta till enheter som mobil, PC, surfplatta, etc.



INSTÄLLNINGAR

För åtkomst till inställningarna på din SVIVE CIRRUS-ROUTER; ändra nätverksnamn och lösenord, logga in på routern genom att skriva **http://192.168.10.1** i din webbläsare. (användarnamn = admin och lösenord = admin)

